



Motorline Professional TEC1 kódtasztatúra

Felhasználói kézikönyv



Figyelmeztetés:

- Vegye figyelembe, hogy kapu- és ajtó-rendszereket kizárólag szakképzett műszaki szakember szerelhet, az érvényes jogszabályok maradéktalan betartásával.
- 12) A szerelés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a „Műszaki jellemzők” című fejezetben közölt értékek megfelelnek-e a tervezett alkalmazásnak.
- E terméket kapuk, ajtók nyitására és más hasonló műveletek elvégzésére tervezték. Minden egyéb alkalmazás helytelen használatnak minősül.

- **A termék ismertetése**

Ez egy kétcsatornás távirányító, amely csak a megfelelő kombináció bevitelét követően működésbe lép.

Az egységek mind beltéri, mind kültéri használatra alkalmasak. A legmagasabb szintű biztonságot garantálják, mivel a kód minden egyes működtetés után megváltozik.

A becsült hatótávolság szabadban 200 m, zárt térben pedig 35 m.

Az egységet úgy tervezték, hogy élettartama – napi 10 működtetést figyelembe véve – 2 év legyen.

Hallható jel	állapot
1 rövid sípjel	a billentyűzet hangja
1 hosszú sípjel	automatikus kikapcsolás
3 hosszú sípjel	a kombináció módosításának megerősítése
5 rövid sípjel	hiba a kombináció bevitelénél vagy a kombináció szerkesztésénél
10 gyors sípjel	az elem kimerülésére figyelmeztető jel; új elemre van szükség

13) Telepítés

Az egység telepítése előtt célszerű kipróbálni működőképességét és hatótávolságát. Vegye figyelembe, hogy ha az elem feszültsége alacsony, a hatótávolság 25-30 %-kal kisebb lehet.

2.1) Elhelyezés

A vevőtől való távolságtól függetlenül, az egységet nem szabad fémszerkezet közelében vagy azzal érintkezően elhelyezni, ez ugyanis árnyékolóhatást fejthet ki. Az IP 54 védettségnek köszönhetően, szükség esetén a berendezés a szabadba is telepíthető.

14) Használat

Az egység használata a „kombinációkra” épül, azaz azon számsorokra, amelyeket a használónak az 1-9 gombok segítségével be kell billentyűznie. A kombináció beütését követően a használó az aktiválási parancs beviteléhez megnyomja a ◀ vagy ▶ billentyűt:

- a ◀ billentyű megnyomása a vevőegység 1-es csatornájára vonatkozik,
- a ▶ billentyű megnyomása a vevőegység 2-es csatornájára vonatkozik.

A parancs továbbítása csak érvényes kombináció bevitele esetén történik meg. Helytelen kombináció bevitelénél a készülék hibát jelez, a megerősítő billentyű megnyomásakor figyelmeztető jel hallatszik. A bevitt kombinációnak pontosnak kell lennie. Pl. ha a helyes kombináció 0422, a berendezés a következő számokat hibás bevitelnek értelmezi: 422, 10422, 04222.

Ha a felhasználó a kombináció bevitelénél figyelmetlenségből rossz billentyűt nyomott meg, azonnal nyomja meg a ◀ vagy ▶ billentyűt. Ekkor a hibajelzést követően előről kezdve a bevittet, be lehet adni a helyes kombinációt.

A kombináció bevitelénél max. 6 másodperc telhet el a billentyűleütések között. Túllépés esetén előről kezdve újra be kell táplálni a kombinációt.

Az egységekbe gyárilag be van programozva egy-egy standard kombináció az egyes és kettős csatorna aktiválásához.

A gyárilag beállított kombinációk a következők:

- 1. kombináció a ◀ jelhez tartozó kód beviteléhez.
Az egység első használatánál a kombináció: **11**.
- 2. kombináció a ▶ jelhez tartozó kód beviteléhez.
Az egység első használatánál a kombináció: **22**.

15) A kombináció megváltoztatása

„A” tábl. Az 1. csatornához kapcsolódó kombináció megváltoztatása (◀)

Ez a funkció lehetővé teszi az 1. csatornához kapcsolódó kombináció megváltoztatását (◀).

1. Nyomja meg a „0” billentyűt és tartsa lenyomva, miközben lenyomja és felengedi a ◀ billentyűt.

2. Engedje fel a „0” billentyűt.

3. Billentyűzze be az aktuális (eredeti) kombinációt és nyomja meg a ◀ billentyűt.

4. Billentyűzze be az új kombinációt (max. 8 számjegy) és nyomja meg a ◀ billentyűt.

5. Ismét billentyűzze be az új kombinációt és nyomja meg a ◀ billentyűt.

„B” tábl. A 2. csatornához kapcsolódó kombináció megváltoztatása (▶)

Ez a funkció lehetővé teszi a 2. csatornához kapcsolódó kombináció megváltoztatását (▶).

1. Nyomja meg a „0” billentyűt és tartsa lenyomva, miközben lenyomja és felengedi a ▶ billentyűt.
2. Engedje fel a „0” billentyűt.
3. Billentyűzze be az aktuális (eredeti) kombinációt és nyomja meg a ▶ billentyűt.
4. Billentyűzze be az új kombinációt (max. 8 számjegy) és nyomja meg a ▶ billentyűt.
5. Ismét billentyűzze be az új kombinációt és nyomja meg a ▶ billentyűt.

1. MEGJEGYZÉS: Ha a két kombináció azonos, akkor a kombináció bevitele után akár a ◀ akár a ▶ billentyűt megnyomhatja.

2. MEGJEGYZÉS: Ha a beállított kombináció nem tartalmaz számokat, a biztonsági rendszer gyakorlatilag hatástalan, és a parancs bevitele egyszerűen a ◀ vagy a ▶ billentyű lenyomásával történik, számok előzetes bevitele nélkül.

16) Rendes használat

„C” tábl. Az 1. csatorna rendes használata

1. Billentyűzze be az 1 csatornához tartozó kombinációt.
2. Nyomja meg a ◀ billentyűt.

„D” tábl. A 2. csatorna rendes használata

1. Billentyűzze be a 2 csatornához tartozó kombinációt.
2. Nyomja meg a ▶ billentyűt.

17) Az egység gyári beállításának visszaállítása

A billentyűzet alapállapotba történő visszaállításához küldje be a készüléket műszaki szervizünkbe.

Gyártó: Electrocelos SA, Travessa do Sobreiro, nº29, 4755-474 Rio Côvo (Santa Eugénia), Barcelos, Portugal

Forgalmazó: Roller Gate Kft, 2071 Páty Torbágyi út 0134/73 hrsz
Adószám: 22984038-2-13
Céggjegyzék száma:13-09-141231
Telefon: 06 23 343 389
Mobil: 06 30 5747107