

RC2 kétcsatornás vevőegység leírása és programozása

Az RC2 vevőegység megbízható megoldás kaputechnikai és egyéb vezérlési feladatokhoz. A készülék **12–24 V AC/DC tápfeszültséggel** működik, és alkalmas **fix kódos** valamint **ugrókódos** távirányítók kezelésére is. A memóriája legalább **200 különböző kód tárolására** képes.

Üzembe helyezés

A telepítés megkezdéséhez távolítsa el a vevő hátlapján található két csavart, majd vegye le a fedelet. Ezután csatlakoztassa a tápvezetékeket: az egyiket a **12–24V**, a másikat az **AC/DC** csatlakozási pontra. Bekapcsolás után a **LED1 körülbelül 1 másodpercig világít**, ezzel jelezve, hogy a vevő üzemkész és programozható.

Távirányító betanítása

A tanítás elindításához nyomja meg a **P1 gombot legalább 1 másodpercig**. A LED visszajelző rövid világítás után kialszik, majd ismét világítani kezd. Ekkor nyomja meg a kívánt távirányító valamelyik gombját. Ha a tanítás sikeres, a LED villogással jelzi a kód eltárolását, majd a gomb elengedése után kialszik.

Amennyiben a vevő nem tudja értelmezni a jelet, a LED körülbelül **10 másodpercig világít**, majd a tanítási folyamat lezárul.

Működési módok beállítása

A P1 gomb többszöri megnyomásával különböző csatorna- és működési módok választhatók:

- **1 nyomás:** első csatorna, **monostabil**
- **2 nyomás:** második csatorna, **monostabil**
- **3 nyomás:** első csatorna, **bistabil**
- **4 nyomás:** második csatorna, **bistabil**

A LED minden esetben a megnyomások számának megfelelően villan fel, így könnyen ellenőrizhető az aktuálisan kiválasztott funkció.

Kódok törlése

Egyetlen távirányító törlése:

Nyomja meg a **P2 gombot kb. 3 másodpercig**, amíg a LED világítani nem kezd. Ezután nyomja meg annak a távirányítónak a gombját, amelynek kódját törölni szeretné. A művelet után a kiválasztott kód törlődik a memóriából.

Összes tárolt kód törlése:

Tartsa lenyomva a **P2 gombot körülbelül 8 másodpercig**, vagy addig, amíg a LED

világítani nem kezd. A gomb elengedése után a LED kialszik, és a vevő minden eltárolt kódot töröl a memóriából.

Fontos tudnivalók

Az ugrókódos távirányítók adatkezelése nagyobb kapacitást igényel, ezért működésük esetenként kissé lassabb lehet, mint a fix kódos modelleké. Ha ugyanazt a kódot többször tanítják fel, a vevő mindig csak az **utoljára rögzített változatot** tárolja.

Fontos továbbá, hogy ha **mindkét relé bistabil módban** működik, akkor **24 V-os táplálás használata nem ajánlott**.

